REMAP III



MANUAL DE INSTRUÇÕES

TESTE E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES
BC DELPHI 178/188 E IMMO CODE 2 DIAGNÓSTICO

CARGA 131

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD Evolution

INDICE

TESTE E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES
BC DELPHI 178/188 E IMMO CODE 2 DIAGNÓSTICO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

FIAT - OUTROS - FIAT IDEA ANO 2005 EM DIANTE. FIAT PALIO / PALIO WEEKEND FIRE 1.0 8V / 1.0 16V 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE

FIAT SIENA FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 / FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE

FIAT STRADA 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 / FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

INDICE

TESTE E PROGRAMAÇÃO DE CHAVES
BC DELPHI 178/188 E IMMO CODE 2 DIAGNÓSTICO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

FIAT - OUTROS - FIAT IDEA ANO 2005 EM DIANTE. FIAT PALIO / PALIO WEEKEND FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 A 2007 / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 / FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE.

FIAT SIENA FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE.

FIAT STRADA 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE.

PAINEL 178-1

FIAT - DOBLO

FIAT - OUTROS / FIAT DUCATO / FIAT PALIO / PALIO WEEKEND FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.3 FLEX / 1.4 FLEX / 1.6 16V / 1.8 FLEX 1.9 DIESEL ANO 2006 a ANO 2008 / 1.0 FLEX ANO ANO 2008.

FIAT SIENA FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.3 FLEX / 1.4 FLEX / 1.6 16V / 1.8 FLEX / 1.9 DIESEL ANO 2006 a ANO 2008 / 1.0 FLEX ANO ANO 2008.

FIAT UNO ANO 2006 a 2009.

IMOBILIZADOR FIAT CODE II

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178

Estes procedimentos é usado também nos seguintes veículos:

FIAT - OUTROS

FIAT IDEA ANO 2005 EM DIANTE.

FIAT PALIO / PALIO WEEKEND FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 / FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE.

FIAT SIENA FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 / FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE.

FIAT STRADA 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 / FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE.

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiat) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Doblo) Toque em ENTRAR.

3º Passo



Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Body Computer) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE
BODY COMPUTER DELPHI 178

4º Passo




Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.3 16V) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para as seguintes potencias de motor do veículo: Fire 1.6 16V / Fire 1.8 8V / Fire 1.9 Diesel.

5º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 em diante) Toque em ENTRAR.

6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 178) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE
BODY COMPUTER DELPHI 178

7º Passo



Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

8º Passo



9º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - TESTES VIA DIAGNOSTICO

11º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - APAGA MEMORIA - VIA DIAGNOSTICO


1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memoria) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Para apagar a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NAO volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Chaves) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar Chave) Toque em ENTRAR.

3º Passo



Neste momento deve-se desligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

4º Passo



Entre com os dados do Fiat Code. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - CHAVES - APRESENTAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

5º Passo



Neste momento deve-se inserir a chave e apresentar ao veículo para que seja reconhecida. Para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

6º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

Neste momento está sendo processada a operação.



VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - CHAVES - CODIFICACAO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Chaves) Toque em ENTRAR.

2º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Codificacao) Toque em ENTRAR.

3º Passo



Para continuar , aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

4º Passo



Para continuar , aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 2º Passo.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - CHAVES - CODIFICACAO VIA DIAGNOSTICO

Neste momento está sendo processada a operação.



5º Passo

Entre com os dados do Fiat Code. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 2º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - INFORMAÇÕES - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Informacoes) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - INFORMAÇÕES - VERSÃO SOFTWARE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Informacoes) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Versão Software) Toque em ENTRAR.

Neste momento está sendo processada a operação.



VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE
BODY COMPUTER DELPHI 178 - INFORMAÇÕES - NUMERO SOFTWARE - VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Informacoes) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Software) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - INFORMAÇÕES -VERSÃO HARDWARE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Informacoes) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Versão Hardware) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - INFORMAÇÕES - NUMERO HARDWARE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Informacoes) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero Hardware) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

BODY COMPUTER DELPHI 178 - INFORMAÇÕES - NUMERO DESENHO FIAT VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Informacoes) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero desenho Fiat) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

PAINEL 178-1

Estes procedimentos é usado também nos seguintes veículos:

FIAT - OUTROS

FIAT IDEA ANO 2005 EM DIANTE.

FIAT PALIO / PALIO WEEKEND FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 A 2007 / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 / FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE.

FIAT SIENA FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 / FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE.

FIAT STRADA 1.0 8V / 1.0 16V / 1.6 16V ANO 2000 EM DIANTE / FIRE 1.0 FLEX ANO 2005 EM DIANTE / FIRE 1.3 8V ANO 2002 a 2003 / FIRE 1.3 16V ANO 2000 a 2003 / 1.8 8V ANO 2002 a 2004 /1.9 DIESEL ANO 2001 EM DIANTE.

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiat) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Doblo) Toque em ENTRAR.



3º Passo

Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.



CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE


PAINEL 178-1

4º Passo




Escolha a potência do motor do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Fire 1.3 16V) Toque em ENTRAR. Este procedimento é usado também para as seguintes potencias de motor do veículo: Fire 1.6 16V / Fire 1.8 8V / Fire 1.9 Diesel.

5º Passo



Escolha o ano do veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione 2001 em diante) Toque em ENTRAR.

6º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione BC Delphi 178-1) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE
PAINEL 178-1

7º Passo



Escolha o ano do procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

8º Passo



9º Passo



ATENÇÃO: Nos passos 8, 9 e 10, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

10º Passo



CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE
PAINEL 178-1 - TESTES VIA DIAGNOSTICO

12º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

PAINEL 178-1 - APAGA MEMÓRIA VIA DIAGNOSTICO


1º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga memória) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Para apagar a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NAO volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.



VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE
PAINEL 178-1 - NÚMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE

PAINEL 178-1 - PROGRAMAR QUADRO INSTRUMENTOS VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar quadro de nstrumentos) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO FIRE 1.3 16V / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.9 DIESEL - ANO 2001 EM DIANTE
PAINEL 178-1 - PROGRAMAR ODÔMETRO VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Programar Odômetro) Toque em ENTRAR.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO
IMOBILIZADOR FIAT CODE II

Estes procedimentos é usado também nos seguintes veículos:

FIAT - OUTROS

FIAT DUCATO.

FIAT PALIO / PALIO WEEKEND FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.3 FLEX / 1.4 FLEX / 1.6 16V / 1.8 FLEX / 1.9 DIESEL ANO 2006 a ANO 2008 / 1.0 FLEX ANO ANO 2008.

FIAT SIENA FIRE 1.0 8V / 1.0 16V / 1.3 FLEX / 1.4 FLEX / 1.6 16V / 1.8 FLEX / 1.9 DIESEL ANO 2006 a ANO 2008 / 1.0 FLEX ANO ANO 2008.

FIAT UNO ANO 2006 a 2009.

1º Passo

Escolha o fabricante a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiat) Toque em ENTRAR.



2º Passo

Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Doblo) Toque em ENTRAR.



3º Passo


Escolha o equipamento a ser verificado. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.



CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA


ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO
IMOBILIZADOR FIAT CODE II

4º Passo



Escolha o sistema a ser verificado. (neste procedimento selecione Fiat code II) Toque em ENTRAR.

5º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Diagnostico) Toque em ENTRAR.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO
IMOBILIZADOR FIAT CODE II

6º Passo



7º Passo



ATENÇÃO: **Nos passos 6, 7 e 8, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.**

8º Passo



CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO
IMOBILIZADOR FIAT CODE II - TESTES VIA DIAGNOSTICO

9º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Testes) Toque em ENTRAR.



10º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 10º



Neste momento está sendo processada a operação.



VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO

IMOBILIZADOR FIAT CODE II - APRESENTAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apresentar chave) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Entre com os dados do Fiat Code. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO


IMOBILIZADOR FIAT CODE II - APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Apaga Memoria) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Para apagar a memória aperte SIM para continuar o procedimento. Apertando NAO volta ao 1º Passo.

3º Passo



Entre com os dados do Fiat Code. Aperte ENTER para continuar o procedimento. Apertando ESC volta ao 1º Passo.

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

FIAT - DOBLO

IMOBILIZADOR FIAT CODE II - APAGAR MEMORIA VIA DIAGNOSTICO

3º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
FIAT - DOBLO
IMOBILIZADOR FIAT CODE II - NUMERO ECU VIA DIAGNOSTICO

1º Passo




Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Numero ECU) Toque em ENTRAR.

2º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição para continuar o procedimento, aperte ENTER. Apertando ESC volta ao 1º Passo.



Neste momento está sendo processada a operação.

VOLTA AO INDICE